

POOLING

HIGH QUALITY POOL EQUIPMENT

Uputstvo za filtriranje



Filtriranje:

1. Isključiti pumpu (postaviti prekidač u položaj 0).
2. Ručicu višenamenskog ventila postaviti u položaj **FILTER / FILTERN** (na 12 časova).
3. Uključiti pumpu (postaviti prekidač u položaj 1).

Ispiranje Filtera:

1. Isključiti pumpu (postaviti prekidač u položaj 0).
2. Ručicu višenamenskog ventila postaviti u položaj **BACKWASH / RUCKSPULEN** (na 6 časova).
3. Uključiti pumpu (postaviti prekidač u položaj 2). Ispirati filter oko 90 sec.
4. Isključiti pumpu (postaviti prekidač u položaj 0).
5. Ručicu višenamenskog ventila postaviti u položaj **RINSE / NACHSPULEN** (na 9 časova).
6. Uključiti pumpu (postaviti prekidač u položaj 2). Ispirati filter oko 20 sec.
7. Isključiti pumpu (postaviti prekidač u položaj 0).
8. Prekontrolisati nivo vode u bazenu i po potrebi dopuniti do potrebnog nivoa.
9. Ponovo pokrenuti filtraciju.

Filter ispirati nakon usisavanja bazena.

Prodaje, ugrađuje i održava:

SOFTWELL doo, Vojvode Šupljikca 29, Novi Sad Tel. 021/ 450-717, 63-50-211, 454-237
D-IMPEX doo, Branimira Ćosića 44, Novi Sad Tel. 021/ 66-15-799, 66-15-802